风琴褶 正面

尺寸：270x435mm

80g铜版纸

背面

Eleaf

iStick pico baby

User Manual

English

Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf product! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Lock/unlock the button: unscrew the button cap to the top, and the button will be unlocked and can be pushed down. Conversely, the button can be locked and won't be pushed down by screwing the button cap tightly to the bottom.

Power on/off: press the button 5 times in quick succession within five seconds, and the white indicator light will flash 3 times to show the device is powered on; in the same way, it can also be powered off.

Vaping: keep holding the button to take a puff when the device is powered on. When vaping, the white indicator light stays lit. After the button is released, the light condition indicates the battery capacity as follows:

Charging: the device can be charged by connecting it with 1A wall adapter or computer via the USB cable. The indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

Pattern Level	Light Condition
100%-66%	Steady lit for 5 seconds (solid)
65%-40%	Flashes once per 1s (blinks quickly)
39%-10%	Flashes once per 3 s (blinks slowly)
9%-0%	Flashes rapidly (blinks quickly)

Properties and Protections:

Resistance Range: 0.40-3.0Ω

Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 15 seconds, the white indicator light flashes 3 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: if short circuit occurs, the white indicator light will flash 5 times and there will be no output.

Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the white indicator light flashes 20 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

German

Wie benutzt man

Sperren / Entsperren der Taste: Schrauben Sie die Taste der oberen Kappe ab, Die Taste kann nun nach unten gedrückt werden. Umgekehrt kann die Taste verriegelt werden und kann nicht nach unten gedrückt werden wenn die Taste fest verschraubt ist.

Ein- / Ausschalten: Drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden fünfmal in schneller Folge die Feuer-Taste und die weiße Kontrollleuchte blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Auf die gleiche Weise kann das Gerät auch ausgeschaltet werden.

Vaping: Halten Sie den Knopf gedrückt und ziehen Sie am Mundstück. Beim Ziehen leuchtet die Anzeigelampe weiß, nach dem Sie die Taste loslassen zeigt Ihnen die Kontrollleuchte Ihre Kapazität des Akkus wie folgt:

Aufladen: Das Gerät kann durch Anschließen an 1A-Netzadapter oder Computer über das USB-Kabel aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs rot und erlischt, wenn sie vollständig geladen ist.

Akkukapazität	Kontrollleuchte
100%-66%	Leuchtet für 5 Sekunden (solid)
65%-40%	Blinkt einmal alle 1s (schnell)
39%-10%	Blinkt einmal pro 3s (langsam)
9%-0%	Blinkt schnell (schnell)

Eigenschaften und Schutzfunktionen:

Widerstandsbereich: 0.40-3.0Ω

Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 15 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 3 x.

Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung auf, blinkt die weiße Anzeigeleuchte 5 Mal und das Gerät schaltet sich aus.

Niederspannungsschutz: Ist die Spannung des Geräts unter 3.3 V, blinkt die weiße Anzeigeleuchte 20 Mal und das Gerät schaltet sich aus. Laden Sie erst das Gerät auf um es wieder zu verwenden.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

1. Das Gerät vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen" und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringerem Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Cómo utilizar

Bloquear / desbloquear el botón: desatornille la tapa de botón hacia arriba, y el botón se desbloqueará y se puede hacia abajo. Por el contrario, si se atornilla la tapa de botón firmemente hacia abajo, el botón se bloqueará y no se puede empujar hacia abajo.

Encendido / apagado: presione el botón 5 veces en sucesión rápida dentro de dos segundos, y la luz indicadora blanca parpadeará 3 veces para mostrar que el dispositivo está encendido. De la misma manera, también se puede apagar el dispositivo.

Vaping: mantenga presionado el botón para realizar una calada cuando el dispositivo está encendido. Al vapear, la luz indicadora blanca permanece encendida. Después de soltar el botón, la condición de luz indica la capacidad de la batería de la siguiente manera:

Nivel de batería	Estado de la luz
100%-66%	Permanece encendida por 5 segundos (sólido)
65%-40%	Parpadea una vez por 1s (rápido parpadeo)
39%-10%	Parpadea una vez por 3 s (rápido parpadeo)
9%-0%	Parpadea rápidamente (rápido parpadeo)

Carga: el dispositivo se puede cargar conectándolo con un adaptador de pared de 1 A o un ordenador a través del cable USB. La luz indicadora se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

Propiedades y Protecciones:

Rango de resistencia: 0.40-3.0Ω

Protección del atomizador: cada vez cuando se vapea más de 15 segundos, la luz indicadora parpadea 3 veces y la salida se apaga automáticamente.

Protección de cortocircuito: si se produce un cortocircuito, la luz indicadora blanca parpadeará 5 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje del dispositivo es inferior a 3.3 V, la luz indicadora blanca parpadeará 20 veces y el dispositivo no funcionará al vapear. Cargue el dispositivo para reactivar.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano.Se aplica la garantía legal.

Atención:

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado para su uso por parte de jóvenes, no no fumadores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-líquido.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

French

Utilisation

Verrouillez / déverrouillez le bouton: dévissez le bouton cap sur le haut et le bouton se déverrouillera et pourra être enfoncé. Inversement, le bouton peut être verrouillé et ne sera pas enfoncé en serrant le capuchon du bouton fermement vers le bas.

Mise sous tension / hors tension: appuyez 5 fois rapidement sur le bouton, et le voyant blanc clignotera 3 fois pour indiquer que l'appareil est sous tension. De la même manière, il peut également être mis hors tension.

Vape: maintenez le bouton enfoncé pour prendre une bouffée lorsque l'appareil est allumé. Lors de la vaporisation, le voyant blanc reste allumé. Une fois le bouton relâché, les LED indique la capacité de la batterie comme suit:

Chargement: l'appareil peut être chargé en le branchant avec un adaptateur mural 1A ou un ordinateur via le câble USB. Le voyant lumineux est rouge pendant le chargement et s'éteint lorsque il est complètement chargé.

Niveau de batterie	Voyant lumineux
100%-66%	Reste fixe (solide)
65%-40%	1 fois/s (clignotement rapide)
39%-10%	1 fois/3s (clignotement lent)
9%-0%	Clignote rapidement (rapide)

Propriétés et protections:

Plage de résistance: 0.40-3.0Ω

Protection de l'atomiseur: lorsque le temps de vape dépasse les 15 secondes, l'appareil cesse de fonctionner et le bouton de tir brûle 3 fois.

Protection contre les courts-circuits: en cas de court-circuit, le voyant blanc clignote 5 fois et il n'y aura pas de sortie.

Protection basse tension: lorsque la tension de l'appareil est inférieure à 3.3 V, le voyant lumineux blanc clignote 20 fois et il n'y a pas de sortie lors du vaping.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

Avertissements

1. Garder hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent en résulter.
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérez pas de e-liquide.

Effets secondaires possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictif.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

Russian

Использование

Блокировка кнопки: для разблокировки кнопки необходимо вкрутить её до упора вверх, после этого кнопка может быть нажата. Для блокировки кнопки необходимо закрутить её обратно — это исключает случайные срабатывания.

Включение/выключение: быстро нажмите кнопку пять раз, белый индикатор начнёт трижды и устройство будет включено. Повторите действие для выключения.

Парение: удерживайте кнопку строго во время затяжки. При парении горит белый индикатор, который по окончании затяжки отсчитает вас о заряде аккумулятора:

Зарядка: устройство заряжается посредством 1А-сетевого адаптера или источника питания при наличии кабеля USB.Индикатор будет гореть красным при зарядке и погаснет по её завершению.

Уровень заряда	Индикация
100%-66%	Индикатор горит 5сек (четырре сек на)
65%-40%	Мигает раз в 1 сек (четыре сек на)
39%-10%	Мигает раз в 3 сек (четыре сек на)
9%-0%	Быстро мигает (четыре секс)

Характеристики и защиты:

Поддерживаемое сопротивление: 0.40-3.0Ω

Защита атомайзера: если парообразование затянулся превышает 15 секунд, индикатор мигнёт три раза и подача напряжения автоматически остановится.

Защита от короткого замыкания: при возникновении короткого замыкания, индикатор мигнёт пять раз и подача напряжения автоматически остановится.

Защита от перегрузки: при падении уровня заряда ниже 3.3V, индикатор мигнёт 20 раз подача и устройство прекратит подачу напряжения. Зарядите устройство для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

1.Устройство может быть ограниченправлено только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно, Это может привести к повреждению устройства или травме.

2.Устройство может использоваться при температуре от -10° до 60° C.

3.Запрещается использовать устройство с частями других производителей, Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный при использовании устройства с нарушением правил эксплуатации.

Внимание

1. Хранить в местах, недоступных для детей
2. Устройство не рекомендуется для использования несуршеним

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

Italian

Modo d'uso

Blocca / sblocca il pulsante: svitare il tappo del tutto per pulsante verso l'alto, il pulsante si sbloccia e può essere premuto verso il basso. Viceversa, il pulsante può essere bloccato e non premuto, avvitando saldamente il tappo del pulsante verso il basso.

Accendere / spegnimento: premere il pulsante 5 volte in rapida successione entro due secondi. Emissione luminosa del lampeggio 3 volte per mostrare che il dispositivo è acceso. Allo stesso modo, il dispositivo può essere spento.

Svapare: tenere premuto il pulsante per fare un tiro quando il dispositivo è acceso. Quando si svapa, la spia bianca rimane accesa. Dopo che il pulsante è stato rilasciato, la condizione della luce indica la capacità della batteria come segue:

Ricarica: il dispositivo può essere caricato collegandolo ad un adattatore da parete da 1A o ad un computer tramite il cavo USB. L'indicatore luminoso è rosso durante la carica e si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

Livello della batteria	Condizione della luce
100%-66%	Rimane acceso per 5 sec (solido)
65%-40%	Lampeggia una volta per 1s (rapido carb)
39%-10%	Lampeggia una volta per 3 s (rapido carb)
9%-0%	Lampeggia rapidamente (rapido carb)

Proprietà e protezioni:

Intervallo di resistenza: 0.40-3.0Ω

Protezione dell'Atomizzatore: quando il tempo del tiro supera i 15 secondi, la batteria si spegne automaticamente e la spia lampeggia per 3 volte.

Protezione da cortocircuito: se si verifica un cortocircuito, la spia bianca lampeggerà 5 volte e il dispositivo si spegne.

Protezione da bassa tensione: quando la tensione del dispositivo è inferiore a 3.3 V, la spia luminosa bianca lampeggerà 20 volte e non viene emesso alcun segnale in caso di svapo. Caricare il dispositivo per riattivarlo.

Garanzia

Noi non ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

Attenzione:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani, non fumatori, donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche alla sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, ma solo per svapare e non ingerire l'liquido.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Polish

Sposób użycia

Zablokuj / odblokuj przycisk: odkręć pokrywę przycisku do góry, a następnie przyciśk zostanie odblokowany i można go przesunąć w dół.Odwrotnie, przycisk można zablokować i nie można go odepchnąć po przykręceniu pokrywy przycisku do dołu.

Włączanie / wyłączanie: naciśnij przycisk 5 razy w krótkich odstępach czasu w ciągu dwóch sekund, jeśli biała światło wskaźnika mignie 3 razy, oznacza to, że urządzenie jest włączone. Można go również wyłączyć za pomocą tej samej metody.

Parowanie: kiedy urządzenie jest włączone,trzymaj przycisk, aby wziąć oddech. Podczas Parowania biała światło wskaźnika pozostaje zapalone. Po zwolnieniu przycisku stan światła wskazuje pojemność baterii, patrz poniższa tabela:

Ładowanie: urządzenie można ładować podłączając je za pomocą rozgałęziacza ściennego 1A lub komputera za pomocą kabla USB.Światło wskaźnika świeci na czerwono podczas ładowania i gasnie po pełnym naładowaniu.

Poziom baterii	Stan świateł
100%-66%	Pozostaje zapalony przez 5 sekund (jeden cykl)
65%-40%	Miganie raz na 1s (szybkie cykle)
39%-10%	Miganie raz na 3 s (wolne cykle)
9%-0%	Migacz szybko (szybkie cykle)

Właściwości i zabezpieczenia:

Zakres rezystancji: 0.40-3.0Ω

Ochrona atomizera: po upływie 15 sekund czasu wymywania biały wskaźnik mignie 3 razy, a wyjście zostanie automatycznie odcięte.

Zabezpieczenie przed zwarciem: jeśli wystąpi zwarcie, białe światło wskaźnika zatrzewci się 5 razy i nie będzie sygnału wyjściowego.

Zabezpieczenie przed niskim napięciem: gdy napięcie urządzenia jest niższe niż 3.3 V, białe światło wskaźnika będzie zadwiecił się 20 razy i nie będzie sygnału wyjściowego podczas parowania.Naładuj urządzenie, aby je ponownie aktywować.

Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia

1. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania urządzenia przez kobiet młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania

1. Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 □ do 45 □ , podczas ładowania i -10 □ do 60 □ podczas używania.
3. Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:

1. Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Greek

Πως το Χρησιμοποιείτε

Κλείδωμα / ξεκλείδωμα του κουμπιού: Ξεβιδώστε το κάποιο του κουμπιού στην κορυφή, και το κουμπί θα ξεκλειδωθεί και μπορεί να πιέζεται προς τα κάτω.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση: πατήστε συνεχόμενα το κουμπί 5 φορές μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, και το λευκό λαμπάκι ενδείξης θα αναβοσβήσει 3 φορές για να δείξει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί.

Λιμπάρισμα: κρατήστε πατημένο το κουμπί για να πάρετε μία ρουφηξιά όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Κάθως σιμβαίνει, το λευκό λαμπάκι ένδειξης παραμένει αναμμένο. Αφού αποδεσμευθεί το κουμπί, η κατάσταση λαμπάκι υποδεικνύει την χωρητικότητα της μπαταρίας ως εξής:

Φόρτιση: η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας την με προσαρμογέα τάσης 1A ή υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Το λαμπάκι ένδειξης είναι κόκκινο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, και σβήνει όταν είναι πλήρως φορτισμένο.

Επίπεδο μπαταρίας	Κατάσταση λαμπάκι
100%-66%	Παραμένει αναμμένο πριν 5 δευτερόλεπτα (σταθερό)
65%-40%	Αναβοσβήνει μία φορά κάθε 1 δευτερόλεπτο (γρήγορο κλείσιμο)
39%-10%	Αναβοσβήνει μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα (αργό κλείσιμο)
9%-0%	Αναβοσβήνει γρήγορα (γρήγορο κλείσιμο)

Ιδιότητες και Προστασίες:

Εύρος αντίστασης: 0.40-3.0Ω

Προστασία Ατμοποιητή: κάθε φορά που ο χρόνος ατμίσματος υπερβαίνει 15 δευτερόλεπτα, το λευκό λαμπάκι ένδειξης αναβοσβήνει 3 φορές, και η έξοδος απενεργοποιείται αυτόματα.

Προστασία βραχυκυκλώματος: σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, το λευκό λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήνει 5 φορές και δεν θα υπάρχει έξοδος.

Προστασία χαμηλής τάσης: όταν η τάση της συσκευής είναι χαμηλότερη από 3.3V, το λευκό λαμπάκι ένδειξης αναβοσβήνει 20 φορές και δεν υπάρχει έξοδος στον ατμό/ατμό. Φορτίστε τη συσκευή για να την επαναενεργοποιήσετε.

Εγγύηση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις

1. Μην επιτρέψετε να επισκεφτούν την συσκευή μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλής θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 □ έως 45 □ κατά τη φόρτιση και -10 □ έως 60 □ κατά την χρήση.
3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για σύμπαγα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις

1. Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικοτίνη η οποία είναι εθιστική.
2.Το άτομα με αρνητική ανάδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Dutch

Hoe te gebruiken

Vergrendel / ontgrendel de knop: schroef de knop van de knop naar boven toe losjes, de knop wordt ontgrendeld en kan worden ingedrukt. Omgekeerd kan de knop worden vergrendeld en niet naar beneden worden gedrukt door de knoppen stevig op de bodem te schroeven.

Inschakelen / uitschakelen: druk de knop vijf keer snel achter elkaar in binnen twee seconden dan knippert het witte indicatielampje tweemaal. Hetzelfde geldt de Schicondite de batterijcapaciteit als volgt aan:

Opladen: het apparaat kan opgeladen door het te verbinden met 1A muurstopker of computer via de USB-kabel worden. Het indicatielampje zal rood zijn tijdens het opladen en gaat uit wanneer het volledig opgeladen is.

Batterijniveau	Licht toestand
100%-66%	Blijft vaste gedurende 5 sec (solid)
65%-40%	Knippert eenmaal per 1s (snel cycle)
39%-10%	Knippert eenmaal per 3 s (snel cycle)
9%-0%	Knippert snel (snel cycle)

Eigenschappen en beschermingen:

Weerstandsbereik: 0.40-3.0Ω

Verstuivorbescherming: telkens wanneer de vaping-tijd de 15 seconden overschrijdt, knippert het witte indicatielampje drie keer en wordt de uitgang automatisch uitgeschakeld.

Kortsluitbeveiliging: als er kortsluiting optreedt, knippert het witte indicatielampje vijf keer en is er geen output bij vapen. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.

Laag voltagebescherming: wanneer het voltage van het apparaat lagerdan 3.3V is , knippert het witte indicatielampje 20 keer en is er geen output bij vapen. Laad het apparaat op om het opnieuw te activeren.

Garantie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

Waarschuwingen

1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
2. Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad: het zal defect raken.
3. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, stik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Danish

Brugsanvisning

Lås/lås op knappen: Skru knapdækslet til toppen, og knappen bliver lås op og kan skubbes ned. Omvendt kan knappen lukes op vil ikke blive skubbet ned ved at skrue knapdækslet tæt på bunden.

Tænd/slak: Tryk hurtigt på knappen 5 gange inden for to sekunder, hvorefter den hvide indikatorlampe blinker 3 gange for at vise, at enheden er tændt. På samme måde kan den også slukkes.

Vaporing: Hold knappen nede for at tage et pust, når enheden er tændt. Under vaporering, opholder den hvide indikatorlampe tændt. Når knappen er sluket, angiver lampetilstanden batterikapacitet som følger:

Opladning: Enheden kan oplades ved at forbinde den med 1A vægadapter eller computer via USB-kablet. Indikatorlampen er rød under opladningen og slukker, når den er fuld opladet.

Batteriniveau	Lampetilstande
100%-66%	Forbliver tændt (5 sec solid)
65%-40%	Blinker en gang pr. 1s (hurtig cyklus)
39%-10%	Blinker en gang pr. 3s (lang cyklus)
9%-0%	Blinker hurtigt (hurtig cyklus)

Egenskaber og Beskyttelser:

Modstandsområde: 0.40-3.0Ω

Forstøver Beskyttelse: Hver gang, hvor vaporeringstid overstiger 15 sekunder, blinker den hvide indikatorlampe 3 gange, og udgangen slukker automatisk.

Kortslutning Beskyttelse: Hvis der opstår kortslutning, blinker den hvide indikatorlampe 5 gange, og der vil ikke være nogen udgang.

Lavspændingsbeskyttelse: Når enhedens spænding er lavere end 3.3 V, blinker den hvide indikatorlampe 20 gange, og der er ingen udgang under vaporering. Oplad enheden for at genaktivere den.

Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Advarsler

1. Holdt væk fra børn.
2. Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
3. Brug ikke produktet til andre formål end damping, og slug ikke e-væsken.

Mulige bivirkninger

1. Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væsken med lavere nikotinindhold, eller vælge uden nikotin.

Japanese

使用方法

ボタンをロック/解除する: ボタンのキャップを先頭に緩めて、ボタンが解除されて、下に押されることができる。逆に、ボタンのキャップを締めて、ボタンがロックされて、下に押されたりなることとなる。

パワーオン/オフ: 1秒以内に、ボタンを5回連続で急速に押して、白いインジケーターが3回点滅して、デバイスがパワーオンになっていることを示します。デバイスがオフになることもできます。

吸うために吸う: デバイスがパワーオンになっている時、ボタンを押して吸う。吸う時に、白い指示ランプは引き続き発光する。そして、ボタンを離した後、ライトの状態は次の方法でバッテリのキャパシティを示す:

充電: USBケーブルで（1Aウォールアダプタやコンピュータに接続して、1Aの充電器で充電できます。充電中は赤く点灯し、充電中であれば、充電終了のため、消灯します。

パフォーマンス	ライトコンディション
100%-66%	5 秒間（5 秒点灯 (点灯)）
65%-40%	3 秒ごと（1 回点滅 (4 サイクル)）
39%-10%	1 秒ごと（1 回点滅 (4 サイクル)）
9%-0%	すばやく点滅（4 サイクル）

プロパティと保護

抵抗範囲: 0.4 □3.0 □

アトマイザー保護: 吸う時間が 15 秒を超える場合、白い指示ランプが 3 回点滅して、自動的にオフになります。

ショートサーキット: ショートが発生した場合、白い指示ランプは 5 回点滅して、パワーオフになる。

低電圧保護: デバイスの電圧が 3.3 ボルトより下の場合、白い指示ランプは 20 回点滅して、吸う時に、パワーオフになります。デバイスを充電して再度アクティブ化できる。

保証

弊社は、人為的過誤による損傷に対しては責任を負わない。法的な保証は、適用されます。

警告

子供の手の届かない所に保管してください。

禁忌の提示:

1. 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることが出来ます。
3. 通常の操作温度は、煙草中は0℃～45℃の範囲であり、使用中は-10℃～60℃の範囲です。
4. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、e-リキッドを飲み込まないでください。

副作用

1. 喫煙や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしないでください。
2. 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることが出来ます。
3. 通常の操作温度は、煙草中は0℃～45℃の範囲であり、使用中は-10℃～60℃の範囲です。
4. 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、e-リキッドを飲み込まないでください。

Finnish

Kuinka käyttää?

Lukkolaitteen painikke: aukaa painikkeen yläkantta päälle, nän painikke aktivoi ja paina alas. Käänteisen ruuvamalla painikkeen yläkantta tukeasti pohjaan, painikke lukitaan ja ei paimata alas.

Virta päälläpois päältä: paina paloparainikka 5 kertaa peräkkain ja nopeasti kahden sekunnin kuluessa, nän valkoinen ilmaisinpalo vilkkuu 3 kertaa virran päälle. Oleman osoittaaksesi. Sa samma sätä tavalla.

Höyrystys: kun laite on toimillaetella, pidä paloparainkka ja alota puhallaus. Höyrystyksen aikana valkoinen ilmaisinpalo pysyy valaistuna. Kun painike on vapautettu, valon tila ilmoittaa akun kapasiteetin kuten alla:

Lataus: lataa laitetta kytkemällä 1A seinäpistorasiaan tai tietokoneeseen USB-kytkimellä. Ilmaisinpalo on punainen jäähdeisen aikana ja se sammuu kun lataus on valmis.

Akun taso	Valon tila
100%-66%	Pysy valaistuna 5 s (yksi sykli)
65%-40%	Vilkkaa kerran 1 sekunnissa (nopea sykkiä)
39%-10%	Vilkkaa kerran 3 sekunnissa (hidas sykkiä)
9%-0%	Vilkkaa nopeasti (nopeä sykkiä)

Ominaisuudet ja suojaukset:

Vastustajuus: 0.40-3.0Ω

Sumuttimasuojaus: aina kun puhkau jatkuvasti yli 15 sekunnin, valkoinen ilmaisinpalo vilkkuu 3 kertaa ja virran syöttö pysähtyy automaattisesti.

Oikosulkusuojaus: jos oikosulku tapahtuu, valkoinen ilmaisinpalo vilkkuu 5 kertaa ja tuotto ei tule.

Pienjännitesuojaus: kun pariston jännite on alle 3,3 V, valkoinen ilmaisinpalo vilkkuu 20 kertaa ja tuotto ei tule höyrystyksen aikana. Lataa laite aktivoimaan sitä uudelleen.

Takuu

Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

Varoitukset

1. Pidä lasten ulottumattomissa.
2. Tätä tuotetta ei suositella käyttäjätäkässä nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiile allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaatit

1. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
2. Älä jätä laitetta korkeaan lämpötilaan tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittua tuotetta.
3. Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin puhdistäen höyrytäyjen, äläkä niele e-nestettä.

Mahdolliset haittavaikutukset

1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
2. Henkilöiden, jotka saavat haittavaikutuksia käytön jälkeen, suosittelaan käyttämän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Czech

Použití

Zamknutí/uzamknutí tlačítka: odšroubujte víko až nahoru, tlačítko bude odemknuto a může být zmáčknuto. Naopak, tlačítko může být zamknuto a nebude moci být zmáčknuto tím, že se pevně utáhne víko až nahoru.

Zapnutí/vypnutí: zmáčkněte tlačítko 5x v rychlých sekvencích během dvou vteřin a bílý světlo 3x zabliká jako znamení, že je zařízení zapnuto. Stejným způsobem může být zařízení i vypnuto.

Vaping: drže zmáčknuté tlačítko pro inhaboci, když je zařízení zapnuto, Při vapingu bude svítit bílé světlo. Poté, co bude tlačítko puštěno, světelný ukazatel zobrazí baterii takto:

Nabíjení: zařízení může být nabito připojením k 1A zásuvce nebo pomocí USB kabel. Světelný indikátor je červený během nabíjení a vypne se při plném nabití zařízení.

Baterie	Indikátor signál
100%-66%	Svítí 5 sekund (pevné)
65%-40%	Blikne na jeden sec (rychlé cykly)
39%-10%	Blikne na jeden sec (pomalé cykly)
9%-0%	Rychle bliká (rychlé cykly)

Vlastnosti a ochrana:

Rozsah ochrany: 0.40-3.0Ω

Ochrana atomizéru: poka